CC-600PX

はじめにお読みください

1 同梱物を確認します。

同梱物はすべてそろっていますか？本体や付属品に損傷はありませんか？
万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

セットアップ時に必要なもの

□本体

□用紙サポート

□給紙口カバー

□USB ケーブル

□インクカートリッジ
（シアン、マゼンタ、イエロー、クロ）
（各インクが分かれて同梱されている場合もあります。）

□ソフトウェア CD-ROM
（電子マニュアルも収録されています）

□取扱説明書
『スタートアップガイド』

□取扱説明書
『はじめにお読みください（本書）』

その他

□お客様情報カード
□保証書

このほかにも、各種ご案内や試供品が同梱されている場合があります。

2 保護材を取り外します。

本機を組み立てる前に、1～13の青いテープと保護材を必ず取り外してください。11、12のテープで固定されている保護材も、取り外してください。
※梱包材、取り外した保護テープ/保護材は、再輸送時に必要となりますので捨てずに保管してください。

注意
この白いケーブルには手を触れないでください。

排紙トレイを開けてから取り除いてください。

3 セットアップします。

『スタートアップガイド』をご覧になり、本機の準備をしてください。

本機の準備、およびソフトウェアのインストールは、必ず『スタートアップガイド』の手順説明に従ってください。

『スタートアップガイド』の手順に従ってキャリッジ固定レバーを必ず解除してください。

解除しないと故障やエラーの原因になります。

さらに詳しい使い方を知りたいときは（プリンタ/スキャナとして使う場合）

プリンタまたはスキャナとして使うときの詳しい使い方は、ユーザーズガイド（電子マニュアル）に記載されています。
ユーザーズガイドは、『スタートアップガイド』の手順通りにセットアップすると、お使いのコンピュータにインストールされます。

ユーザーズガイドの起動方法は、スタートアップガイドの「詳しい使い方を知りたいときは」を参照してください。

コンピュータの画面上で見るマニュアルです。

Printed in Japan XX.XX.XX

4032774-01
C01

改訂履歴

Revision	ページ	改訂内容	備考
1.00	ALL	新規制定	
1.10	1	背面⑨のテープと矢印を追加。それに伴う番号のズレを修正。	